

Sensor inalámbrico inteligente para ventanas y puertas

YS7704-UC, YS7704-EC

Guía de inicio rápido

Revisión 27 de abril de 2023

A Bienvenido

¡Gracias por comprar los productos YoLink! Agradecemos su confianza en YoLink para sus necesidades de automatización y hogar o empresa inteligente. Su satisfacción es nuestra meta. Si tiene algún problema con la instalación, con nuestros productos o si tiene alguna pregunta que este manual no resuelva, contáctenos de inmediato. Consulte la sección Contáctenos para más información.

¡Gracias!

En esta guía se utilizan los siguientes iconos para transmitir tipos específicos de información:



Información muy importante
(¡puede ahorrarle tiempo!)



Es

Para las instrucciones en francés, escanee los códigos QR en la sección siguiente.



Es

Para obtener instrucciones en español, escanee los códigos QR en la siguiente sección.

B Antes de empezar

Nota: Esta es una guía de inicio rápido para ayudarle a instalar su sensor de puerta. Descargue la Guía de instalación y uso completa escaneando este código QR:



Instalación y Guía de usuario

También puede encontrar todas las guías y recursos adicionales, como videos e instrucciones de solución de problemas, en el producto Sensor de puerta en la página de soporte. E Escanee el código QR a continuación o visitando:

<https://shop.yosmart.com/pages/soporte-de-producto-para-sensores-de-puerta>




Soporte de producto



Su sensor de puerta se conecta a internet mediante un Hub de YoLink (SpeakerHub o el Hub de YoLink original) y no se conecta directamente a su red wifi ni a su red local. Para acceder remotamente al dispositivo desde la app y para una funcionalidad completa, se requiere un Hub. Esta guía asume que tiene la app YoLink instalada en su celular y que tiene un Hub YoLink instalado y conectado (o que su empresa, casa, apartamento, condominio, etc., ya cuenta con una red inalámbrica de YoLink).


C En la caja



Sensor de puerta




Pilas AAA (2)
Instalado




Guía de inicio rápido

D Conozca su Sensor de puerta



Cinta de doble cara



Tornillo de la carcasa


Cinta de doble cara

Carcasa trasera
Incluye dos pilas AAA no recargables.

Comportamiento de luces LED y sonidos

- Parpadea en rojo una vez, luego en verde una vez
Dispositivo encendido
- Parpadeo rojo y verde alternativamente
Restaurar a los valores predeterminados de fábrica
- Verde intermitente
Conectarse a la nube
- Parpadeo verde lento
Actualizando
- Verde parpadeante rápido
Emparejamiento Control-D2D en progreso
- Parpadeando en rojo una vez
Alertas del dispositivo o está conectado a la nube y funciona normalmente
- Parpadeo rápido en rojo
Desemparejamiento de Control-D2D en progreso
- Parpadeo rápido en rojo cada 30 segundos
Las baterías están bajas; reemplácelas

E Encendido



Presione brevemente el botón SET
Observe que la luz LED parpadea en rojo y luego en verde.

F Instalar la aplicación

Si eres nuevo en YoLink, instala la aplicación en tu teléfono o tableta si aún no lo has hecho. De lo contrario, continúa con la siguiente sección.

Escanee el código QR apropiado a continuación o busque la "aplicación YoLink" en la tienda de aplicaciones correspondiente.



Download on the
App Store

Available on
Google Play

Teléfono/tableta Apple iOS
9.0 o superior

Teléfono Android/
tableta 4.4 o superior

Abra la aplicación y pulse en **Registrarse** para obtener una cuenta. Se le pedirá que proporcione un nombre de usuario y una contraseña. Siga las instrucciones para crear una nueva cuenta. Permitir notificaciones cuando se le solicite.


Recibirá inmediatamente un correo electrónico de bienvenida de no-reply@yosmart.com con información útil. Marque el dominio yosmart.com como seguro para asegurarse de recibir mensajes importantes en el futuro.


Inicie sesión en la aplicación con su nuevo nombre de usuario y contraseña.

La aplicación se abre en la pantalla **Favoritos**. Aquí se mostrarán tus dispositivos y escenas favoritos. Puedes organizarlos por habitación, en la pantalla **Habitaciones**.

Consulte la guía del usuario completa y el soporte en línea para obtener instrucciones sobre el uso de la aplicación YoLink.

Añade el sensor inalámbrico de ventanas y puertas

1. Toque **Agregar dispositivo** (si se muestra) o pulse el icono del escáner:

2. Si se solicita, autoriza el acceso a la cámara de tu teléfono. Se mostrará un visor en la aplicación.



3. Sostenga el teléfono sobre el código QR para que aparezca en el visor. Si se ha completado correctamente, se mostrará la pantalla **"Añadir dispositivo"**.
4. Puede cambiar el nombre del dispositivo y asignarlo a una habitación más tarde. Pulsa **"Enlazar dispositivo"**.
5. Consulte la guía del usuario completa y/o los recursos en línea para obtener instrucciones adicionales sobre el uso de la aplicación YoLink.

H Instalación

Conceptos básicos del sensor de puerta

Antes de instalar su nuevo sensor de ventanas y puerta, es importante comprender su funcionamiento. El sensor inteligente consta de dos partes: la más pequeña se denomina imán, mientras que la más grande se conoce comúnmente como sensor o sensor de puerta. Esta última contiene las baterías, el sistema electrónico y un interruptor de láminas magnético. Cuando el imán se acerca al sensor, su fuerza magnética hace que el interruptor de láminas se cierre, indicando al sensor que la puerta está cerrada.

El sensor tiene una distancia máxima con el imán, mientras indica que la puerta está cerrada. Esto se conoce como "espacio". El sensor de la puerta tiene una distancia máxima de aproximadamente ¾" (19 mm). El material de la puerta, como acero o madera, puede afectar negativamente esta distancia.

H Instalación continuación

Referencia de la Figura A. El sensor y el imán tienen un semicírculo grabado en la carcasa. La ubicación óptima del imán y el sensor resultará en que los dos semicírculos se coloquen uno junto al otro para formar un círculo. Sin embargo, el imán puede colocarse en un plano (o nivel) superior o inferior al del sensor, como se muestra en la Figura B. Además, el imán puede girarse en ángulo con respecto al sensor, como se muestra en la Figura C (90 grados, como se muestra aquí, o menos de 90 grados, para molduras en ángulo o inclinadas). Para determinar la ubicación y orientación adecuadas de las piezas del sensor de puerta, puede ver su estado en la aplicación YoLink y usar el indicador LED (que se ilumina brevemente al abrir la puerta) para comprobar la instalación.



Figura A




Figura B




Figura C

Tenga en cuenta que el sensor de puerta está diseñado para uso en interiores. Considere nuestro **sensor de contacto** para exteriores como puertas de garaje o puertas batientes. Para aplicaciones especiales, nuestro sensor de contacto para exteriores puede utilizarse junto con dispositivos especializados, como los contactos de puertas de cercas de alambre.

Consideraciones sobre la ubicación del sensor

El sensor de puerta se puede utilizar en muchos tipos de puertas estándar, tanto batientes como corredizas, puertas corredizas de vidrio, ventanas, tapas, trampillas, puertas de gabinetes y despensas, e incluso sobre cajones y cajas.

Consulte la guía del usuario completa para obtener diagramas adicionales y consejos adicionales sobre la ubicación del sensor para los tipos de puertas y ventanas más populares.

Antes de instalar el sensor de puerta, tenga en cuenta lo siguiente:

- El imán puede estar en la puerta o el sensor puede estar en la puerta. El sensor y el imán se pueden instalar al revés o de lado; esto no afectará el funcionamiento.
- El sensor de puerta siempre debe instalarse en el lado interior y "seguro" de la puerta (es decir, en el lado cerrado o privado de la puerta, que no debe estar sujeto a manipulación o desactivación por parte de un intruso, etc.).
- Evite lugares donde el sensor de la puerta esté sujeto a daños físicos, como en la parte inferior de la puerta (donde podría recibir patadas) o cerca de la manija (donde podría ser golpeado por una mano u objeto).
- Con ventanas y puertas corredizas de vidrio o francesas, considere la puerta corrediza o la hoja que es fija y la que es móvil, y asegúrese de que su sensor no se instale en un lugar que no permita que la puerta o ventana se deslice completamente para abrirse.
- No coloque el sensor de la puerta demasiado cerca del imán. Dado que los materiales pueden contraerse o expandirse con los cambios de temperatura, la distancia entre las dos piezas también podría variar posteriormente, provocando una colisión entre ellas.
- Tenga cuidado de no colocar el sensor y el imán demasiado separados. Si los ha colocado a la máxima distancia entre sí, la expansión o contracción de la puerta y el marco debido a cambios de temperatura o humedad podría provocar que el sensor de puerta indique que la puerta/ventana está abierta cuando no lo está. Además, las puertas o ventanas con demasiado movimiento mientras están cerradas pueden provocar indicaciones de falsas aperturas.
- En general, evite colocar el sensor en el lado de las bisagras de la puerta. Si bien el sensor puede funcionar en estas ubicaciones, es posible que la puerta se abra bastante antes de que el sensor indique que está abierta.

Consulte la **guía completa de instalación y usuario** para completar la configuración de su sensor de puerta.

I Contáctenos

¡Estamos aquí para usted si alguna vez necesita ayuda para instalar, configurar o usar una aplicación o producto de YoLink!

Para un servicio más rápido, contáctenos 24/7 a service@yosmart.com o llámenos al 831-292-4831 (horario de asistencia telefónica en EE.UU. de lunes a viernes de 9 am a 5pm hora del Pacífico)

También puede encontrar apoyo adicional y formas para contactarnos en: www.yosmart.com/soporte-y-servicio
O escanea el código QR:



Apoyo

Por último, si tiene algún comentario o sugerencia para nosotros, envíenos un correo electrónico a feedback@yosmart.com.

¡Gracias por confiar en YoLink!

YOLINK

15375 Barranca Parkway
Ste. J-107 | Irvine, California 92618

© 2023 YOSMART, INC. IRVINE, CALIFORNIA